

*Настенные конвекторы Savva Timber S.
Правое нижнее подключение под термоклапан. Монтажная схема.
Левое подключение под термоклапан – зеркально.*

