

*Настенные конвекторы Savva Timber S.
Правое подключение в стену, под термоклапан. Монтажная схема.
Левое подключение – зеркально.*

